S3143/02 Shaver 3000 Series Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren

Merk: Philips
Model: S3143/02 PHILIPS

€ 99,99

SCAN OM TE BESTELLEN

OMSCHRIJVING

- 5D Pivot & Flex-scheerhoofden
- PowerCut-mesjes
- Nat en droog scheren
- Corrosiebestendig scheersysteem

5D Pivot & Flex koppen blijven dicht bij elke hoek en bocht

Door te buigen en te draaien in vijf richtingen volgt het hoofd elke ronding van je gezicht en snijdt net boven huidhoogte voor een schone, comfortabele scheerbeurt, zelfs op een gevoelige huid.

PowerCut-mesjes voor een consistente, gladde scheerbeurt

27 zelfslijpende mesjes snijden elk haartje recht boven het huidniveau voor een gladde, gelijkmatige afwerking. Onze zelfslijpende mesjes blijven 2 jaar lang als nieuw.

Geschikt voor het scheren van het hoofd

Het scheerapparaat is ontworpen als veelzijdige oplossing waarmee u uw gezicht en hoofd vol vertrouwen kunt scheren

Nat en droog scheren in de wastafel of onder de douche

Kies voor handig droog scheren of gebruik uw favoriete scheerschuim of -gel voor verfrissend nat scheren, zelfs onder de douche.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

Openingsuren Marc Balis

MA	Op afspraak	**VRIJ**	9u tot 19u
DI	9u tot 19u	**ZAT**	9u tot 18u
WOE	9u tot 19u	**ZON**	GESLOTEN
DO	9u tot 19u		

Powered by Niwzi Media Group

60 minuten draadloos scheren na 1 uur opladen

In slechts een uur is de duurzame Li-ionbatterij volledig opgeladen voor ongeveer 20 scheerbeurten. Heeft u haast? Een snelle oplaadbeurt van 5 minuten geeft u genoeg vermogen voor één scheerbeurt.

Het corrosiebestendige scheersysteem respecteert de huid

Onze scheermesjes zijn gemaakt van chirurgisch hypoallergeen staal om corrosie tegen te gaan, onzuiverheden te voorkomen en uw huid te beschermen.

Uitklapbare trimmer voor uw snor en bakkebaarden

Verfijn en definieer uw snor en bakkebaarden om uw look te vervolledigen met de uitklapbare trimmer.

Open met één druk op de knop om eenvoudig te reinigen

Het scheerhoofd klapt met één druk op de knop open zodat u het kunt schoonspoelen onder stromend water.

Antisliphandvat voor veilig scheren

Verlies nooit uw grip. Het ergonomische handvat met rubber blijft stevig en comfortabel, zelfs als het nat is.

Batterij-indicator met 1 niveaus om altijd te weten wanneer het tijd is om op te laden

Zorg ervoor dat u niet wordt verrast door een lege batterij. De batterij-indicator geeft aan of de batterij bijna leeg is of wordt opgeladen.

Handig op te laden

Bij Philips streven we naar duurzaamheid in alle aspecten van het maken van producten. Onze ambitie is afvalvermindering en het minimaliseren van het aantal USB-adapters dat we op de markt brengen. Mocht u een adapter nodig hebben, dan is er een geschikte voedingseenheid verkrijgbaar via: www.philips.com/support

Gemaakt met zorg voor jou en de planeet

De verpakking van dit scheerapparaat is plastic-vrij en gemaakt van 90% recyclemateriaal, terwijl onze mesfabriek 100% hernieuwbare elektriciteit gebruikt.

Neus- en oorhaar trimmen

Bereik en verwijder ongewenst neus- en oorhaar eenvoudig en comfortabel. Zorg dat uw neusgaten schoon zijn

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

Openingsuren Marc Balis

MA	Op afspraak	**VRIJ**	9u tot 19u
DI	9u tot 19u	**ZAT**	9u tot 18u
WOE	9u tot 19u	**ZON**	GESLOTEN
DO	9u tot 19u		

Powered by Niwzi Media Group

voordat u het apparaat gebruikt. Steek de trimmer voorzichtig in uw neus (maximaal 0,5 cm) en beweeg de trimmer langzaam rond. Zorg er bij het trimmen van oorhaar voor dat uw oren vrij zijn van oorsmeer.

SPECIFICATIE

Algemeen

Aantal mesjes	27

Fysieke kenmerken

Beschermingsklasse (IP)	IPX7
Kleur	Zwart

Garantie

Garantie	2 Dagen,Jaar

Gebruiksgemak

Nat en droog gebruik	✅
Waterbestendig	✅

Onderhoud & Reiniging

Afspoelbare kop	✅

Stroom

Autonomie batterij (in minuten)	60 min
Batterijtechnologie	Lithium-ion
Oplaadtijd	60 h,min,u
Snel opladen	✅
Snoerloos	✅

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig